



PRESS RELEASE

NOUVEAUTES PHOTORESEARCH: PR-810L et PR-680L

Evry,
le 16 mai 2008

BFI-OPTILAS élargit son offre de produits en proposant sur le marché deux nouveaux systèmes **PR-810L et le PR-680L**.

Le modèle **PR-680L SpectraDuo** est l'unique système sur le marché proposant **deux instruments en un : Spectroradiomètre et photomètre**.

Ce modèle est équivalent au modèle PR-680 mais intègre un PMT 14 fois plus sensible ce qui permet de descendre à **2.1x10⁻⁴ cd/m²** avec une ouverture de 1°.

Le modèle **PR-810L** est un photomètre à base de filtres et détecteur PMT. Ce modèle est équivalent au nouveau modèle PR-810 et intègre un nouveau PMT ce qui permet de réaliser des mesures à des niveaux records de **3x10⁻⁶ cd/m²** avec une ouverture de 3°.

Les deux modèles sont équipés de **4 ouvertures allant de 1° à 1/8° de degrés** et un shutter automatique. Les données sont enregistrées sur carte mémoire type SD. Il est simple d'utilisation grâce à son écran couleur TFT tactile et permet de réaliser des mesures de manière autonome. Il peut être entièrement piloté par le logiciel Spectrawin2 grâce à une interface USB ou Bluetooth.

Nous proposons en complément d'autres modèles dans la gamme dont vous trouverez les spécifications sur notre site Internet en cliquant sur le lien suivant :

<http://photonics.bfioptilas.fr/Photometrie&Colorimetrie-14.htm>

Contact :

Pour toute information technique ou commerciale, vous pouvez contacter :

Stéphane DUVAL ou **Olivier MERCEREAU**

e-mail : stephane.duval@bfioptilas.com / olivier.mercereau@bfioptilas.com

ou

téléphone au 01.60.79.59.38